#### 大阪ガス本社・支社所在地および電話番号

本社営集部 〒541 大阪市東区平野町5.丁目1 57大 阪 06 (202) 2221 特需営業センター 最550 大阪市西区干代崎3丁自2番95号 ホ 大 阪 06 (582) 0471 社 泰590 堺市住吉橋町2丁2番19号 章 堺 0722(38) 1131 社 表569 高槻市藤の里39番6号 電高 槻 0726(71) 0361 社 \$662 西宮市和上町4番11号 章西 宮 0798(26) 3101 社 〒578 東大阪市稲葉2丁目3番17号 〒河 内 0729(62) 1131 ●573 枚方市西田宮町16番17号 ☎枚 方 0720(41) 1251 ●650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 ☆ 神 戸 078(576) 5231 ₹604 京都市中京区烏丸通御池梯屋町358 〒 京都 075(231) 8151 ●631 奈良市学園北2丁目4番1号 母 奈 良 0742(44) 1111 ∞640 和歌山市本町1 丁目1 ☎ 和歌山 0734(31) 2481 ●670 姫路市神屋町4丁目8 章姫路0792(85) 2221 ●675 加古川市加古川町栗津29-1 ☎ 加古川 0794(21) 1801 社 49688 豊岡市三坂町6丁目57番地 云豊 岡 07962(3) 2221 支 社 〒525 草津市治分町字荒桐680の1 森 菓 建 0775(62) 5311 支 社 参522 彦根市大東町12番11号 四彦 根 0749(22) 3131 (長浜営業所 〒526 長浜市南呉服町3番4号 🙃 長 浜 07496(2) 7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社


66

# ガス高速レンジコンビネーションレンジ

# 取扱説明書 21-505型

保証書付

形式の呼び RMC-1003



# ガス器異をお使いになるときのこ注意



使用中はドアー が熱くなります 手をふれないで ください



ガス器具を お使いになった あとは必ず ガス元せんも 閉める習慣を



ガス器具は ガスの種類 にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお貫い求めの販売店にお問い合せください。

841007

# ごあいさつ ニー

このたびは、大阪ガスのガス高速レンジ・コンピネーションレンジをお求めいただきありがとうございました。

別添の保証書とともに、この取扱説明書を大切に保存してください。

#### もくじ

● 各部の名称	1
● 特に注意していただきたいこと	2
● 器具の設置	8
● 使用手順	13
<ul><li>●容器について</li></ul>	22
● 使用時のご注意	26
●日常の点検・手入れ	32
● 故障・異常の見分け方と処置方法	36
● アフターサービスのお申し込み	
● 長期間使用しない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
●特 長····································	38
● 外形寸法図と仕様一覧表	39

# 各部の名称 ファン 電子レンジ 能力切替スイッチ 分布板 電子レンジ タイマーつまみ トッププレート(天板) 操作パネル 厚内灯ボタン 電子レンジ たな スタートポタン 温度調節つまみ ターンテーブル台 コンベック タイマーつまみ 器具せんレバー オープンドア ドアとって ●付属品 網(3枚) クッキング皿(3枚) ターンテーブル(1枚) クッキング四ホルダー(1個)

# 特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

#### 使用ガスについてのご注意

- ●ガスの種類を確かめてください。
- ガス器具本体右側面にはつてある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅のガスが一致しているかまず確かめてください。

- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループ の区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

# 使用電源についてのご注意

●電源を確かめてください。この器具はAC100V60ヘルツ用です。 ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示の電源の電圧と周波数 ガお宅の電源と一致しているか確かめてください。 また、50ヘルツ地区へかわられる場合は調整が必要です。(有料)


(銘 板)

〒95-2654 Rinnai 定格電圧 100V 定格消費電力 1250W 定格周波数 60Hz 定格高間波出力 600W

#### 特に注意していただきたいこと②

#### 使用場所についてのご注意

◆カーテンや、燃えやすいものの近く では使用しないでください。燃え移る危険があります。




●器具の上面うしろに排気口がありますので天井から50cm以上側面と後面は壁などから5cm以上離してください。



#### 使用上のご注意

#### ガス漏れ予防


- ●器具をご使用にならないときや外出 前、またおやすみ前には万一の事故 がないように、必ずガス元せんを閉 めてください。
- 使用中は決して外出しないでください。
- ●使用後は必ずタイマーを「止」にも どし、消火したことを確かめてくだ さい。
- 使用中にはときどき正常に燃焼していることを確かめてください。




#### 火災予防

排気口の上で調理をしたり、鍋その 他の品物をのせることは絶対にしな いでください。

ふきこぼれや異常加熱の原因となり、 寿命を縮めるばかりでなく、火災や 故障の原因となります。



- ●器具の上やそばに燃えやすいもの (紙、カーテン、家具、揮発油など) を絶対においたり近づけたりしない ようにしてください。
- 火をつけたまま就寝、外出は絶対に しないでください。




## やけどのご注意

● ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、 手を触れたりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。 ドアのガラスや金属部分、庫内壁面

特に注意していただきたいこと④

意ください。 ドアのガラスや金属部分、庫内壁面 は高温になっておりますので、料理 の出し入れ時に手が触れないようご 注意ください。



庫内の容器は高温になっていますので、やけどしないようご注意ください。

また付属の網等をご使用のときもクッキング皿と同じでクッキング皿ホルダーをご使用ください。 ぬれふきんを使うと蒸気が出てやけ

どをすることがありますので、布木 ルダーを使うときは必ず乾いたもの を使ってください。




●ご使用と同時に換気器を回すなど換 気にご注意ください。

ガスガ正しく燃えるためには、ガス の6倍もの空気が必要です。しめき った部屋で長時間使用すると空気中 の酸素が減少し、不完全燃焼による 一酸化炭素中毒の危険があります。








#### ガス事故防止

●ガス濡れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。

#### 〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に 火をつけたり換気扇その他電気器 具にふれたりしないでください。 (スイッチの入・切や電源プラグ の抜き差し等)火や火花で引火し 爆発事故を起こすことがあります。



#### 電気事故防止

- ●器具には電気部品が組み込まれていますので、器具に水をかけたりすることは 絶対におやめください。
- 電気絶滅が悪くなり故障や事故のもとになります。
- ご使用前に電源コード、電源ブラグなどを点検してください。特に電源コード、電源ブラグをいたんだまま使用しますと、感電、火傷、火災などの原因になります。
- ●本体に触れた際、少しでも漏電していましたらすぐ使用をやめて、電源プラグをコンセントから抜き、大阪ガス支社・サービスステーションに連絡してください。
- ●雷時は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 異常時の処置


● ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(タイマー止、ガス元せん閉止)して十分な点検をお願いします。

(故障・異常の見分け方と処置方法については36ページをお読みください)


#### 取扱い上のご注意

●トッププレートは温度が高くなりますので、上に食器や食品等を置くと変形したりいたんだりします。また、排気口もあり、その部分をふさぐと故障の原因になりますので絶対に置かないでください。

特に注意していただきたいこと⑥



●開けたドアに力を加えないでください。お子様が上にのるなどして力を加えると、本体が前方に倒れたり、ドアがしまらなくなり故障の原因になります。



#### 日常の点検・手入れ

- ●器具を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行って ください。(詳しくは32ページをお読みください)
- ●故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

# 器具の設置

#### 設置前の準備と確認


- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称。のように正しく組立てて ください。
- ●器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとガー致しているかご 確認ください。


#### 部品の取り付けと確認

オープン離内の図示の部品の確認と取り付けをしてください。



- ファン締めつけキャップが十分締まっているか確認してください。十分締まっ ていないときは、ファンを手で押さえ、キャップを右へ回してください。
- まっているか確かめてください。 十分締まっていないときはスパーク することがありますので固定ビスを 右へ回し締めつけてください。
- 分布板の固定ビス(4本)が十分に締部品箱の中からターンテーブル台を 取り出し庫内中央のターンテーブル 軸にさしこんでください。そして、 軽く回してかみあっているか確かめ てください。







#### 器異の設置②

# 設置上のご注意

- ●本体は、水平で丈夫なところに置いてください。 調理中には約60kgの重量になりますので、水平で丈夫な所に設置してください。 設置場所が不安定ですと、振動や騒音の原因となったり、転倒の恐れがありま すので、できるだけ専用台などの上に置いてください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- 本体の上面うしろに排気口がありますので天井から50cm以上離してください。
- 本体側面と後面などから5m以上離してください。
- ただし、壁などが不燃性の場合は、この限りではありません。





直接熱気や水の力力るところに据付けないでください。

器体に熱気や水がかかりますと、ドアガラスが割れたり機能が低下し、故障の 原因ともなりますのでさけてください。


特に園房など常時水滴の飛散するような場所に設置する場合は60cm前後の台の 上に置いてください。


#### 器具の設置③

●狭い厨房室に設置されるときは排気フードまだは換気扇も設置し、使用のときは十分な換気を行ってください。

#### ゴム管の接続


- ゴム管は赤線までさしこんでしっかりと止めてください。9.5mm ø (内径9.5mm)のゴム管を使用し、ガス元せん・器具のホースエンドともホースエンドの赤線まで十分さしこんで、ゴム管止めでしっかり止めてください。
- ゴム管止めでしっかり止めていないと、知らずにはずれかかってガス漏れが生じることがあり危険です。
- ●ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れ たりねじれたりしないよう、できる だけ短かくし、また器具の下を通し たり、器具に触れないようにしてご 使用ください。





#### 器異の設置④


●ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐は しないでください。



#### 電気の接続

電源プラグは専用コンセントにさし こんでお使いください。

- ●この器具は約12.5Aの電流容量を必要とします。
- 電源プラグを単相100V、15A以上の電流容量のある専用コンセントに接続してください。テーブルタップやタコ足配線はおやめください。
- ●特に電子レンジとしてお使いの場合は、同一ブレーカー回路でトースターや電気炊飯器などの電熱器具を同時に使わないでください。
- ●テレビ、ラジオなどの音響製品との 距離は、雑音や映像の乱れを防ぐた めにできる限り離してください。又 できるだけ別のブレーカー回路でむ 使いください。
- ■電源コードは排気□の上や器具の下 を通さないでください。




#### 器具の設置⑤

#### アースの接続

- 万一の感電防止のためにアースを取り付けてお使いください。
- アースの取り付けは販売店または電気工事店にご相談ください。
- 次の場合は必ず第3種接地工事(接地抵抗100オーム以下)をするよう法律で義務づけられていますので、必ず電気工事店に依頼し取り付けてください。
  介源気の多い場所
  - うどん屋、そば屋などのように水蒸気の充満した場所。
  - 土間、コンクリート床の場所。.
  - 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所。

#### □水気のある場所

- この場所は、漏電遮断器の取り付けについても義務づけられています。
- ・魚屋、八百屋の作業場など、水を取り扱う場所、その付近の水滴が飛散する場所。
- 常に水が漏出したり結露する場所。




# 使用手順

# はじめてお使いのとき

●はじめてお使いになるときは、まずカラ焼きをしてください。このとき煙と臭いがでますが異常ではありません。

# 点火前の準備と確認

- ●正しく設置および工事がなされていることを確認してください。
- 可燃物との距離および防火上の措置は十分ですか。
- オープン庫内部品の取付けは確実ですか。
- ●器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 電源コードが排気口にふれたり、上 を通ったりしていないことを確認し てください。



■温度調節つまみ、タイマーつまみの「止」を確認し、電源ブラグをコンセント にさしこみ、ガス元せんを全開にしてください。

#### 使用手順2

#### 操作パネル部の名称

#### 電子レンジ機理ランプ

調理しているときに点灯します。

#### ● 庫内灯ボタン

庫内灯の点滅に使用します。ボタンを押 すと庫内灯が点灯し、オーブンとびらを 開けずに儎内の料理のでき具合いが確か められ、もう一度押すと摩内灯が消えま す。

#### 電子レンジスタートボタン

- とびらを閉じて電子レンジスタートボタ ンを押すと、設定された機能が作動しま
- とびらを少し開いたり、タイマーガ「正」 にもどつた場合は、電子レンジ機能は停 止します。続けて使いたい場合は、とび らを閉めてタイマーを「セット」した後、 必ず電子レンジスタートボタンを押して ください。

#### <u>\_\_\_</u> ●コンベック調理ランプ

メーンバーナーに火がついているときに 点灯します。またセット温度になると1 分間に1~2回の割合で点滅し合図をし ます。

#### 〈ご注意〉

ホットスタートで材料を入れ、オープンド アを閉めても調理ランプが点灯しない場合 には庫内の温度が十分高いためです。


#### 通電ランプ

器具せんレバーを「開」にすると点灯し ます。

#### ●器具せんルバー

- ガスの開閉をします。
- コンベックを運転させる場合のみ開にし てください。使用後は必ず正にもどして ください。中間には止めないでください。 〈ご注意〉

器具せんレバーを回にしたままでコンベッ クタイマーを作動しても、点火しません。



# タイマー

# 

#### 使用手順③

#### 電子レンジ能力切替スイッチ

- 電子レンジの加熱能力を圏(600W)と関(250W)に切替えて使用できます。
- 使い分けは次のようです。圏……通常の電子レンジ調理・再加熱にお使いください。 園……解凍などのゆっくりした加熱にお使いください。

#### 〈ご注意〉

電子レンジ単独調理のときは必ず器具せんレバーを正の位置にあわせてください。

#### 電子レンジタイマーつまみ

- 電子レンジの場合にお使いください。
- 目盛りの数字はおおよその "分"をあらわします。
- 時間調節は最高30分まで「セット」することができます。「連続」はありませんので 最高時間以上の場合はタイマーを改めて「セット」してください。
- 時間が経過し調理が終了するとチャイムが鳴ってお知らせします。 〈ご注意〉
- タイマー目盛を「4」以内に合わせるときは、一旦「6」以上に回して、もどしなが ら所定の目盛りに合わせてください。

#### ●温度関節(サーモ)つまみ

- コンベックの場合にお使いください。
- 目盛りの温度はおおよその摂氏温度をあらわします。右方向へ回して合わせてくだ さい。
- ・温度調節は60℃~300℃までです。「またイースト発酵をおこなう場合は、つまみを \*印に含わせてください。なお夏期など室温が30℃以上になる場合は室内で自然発 酵をしてください。
- 庫内がセット温度になるとコンベック調理ランプが1分間に1~2回の割合で点滅 して合図します。この状態になってから材料を入れてください。(ただし、コールド スタートの場合は予熱はしません)

目 盛 摩内温度 時間

150 約150℃ 3~4分

200 M200C 5~6分

250 和250°C 6~7分 300 和3000 7~8分

• 正 の位置ではメーンバーナーに火がつきません。

#### ■コンペックタイマーつまみ

- コンベックの場合にお使いください。
- 目盛りの数字はおおよその"分"をあらわします。 ▼運統 の位置では時間に関係なくいつまでも作動を
- ・時間調節は最高90分までセットすることができます。 最高時間以上のときは「運統」でお使いください。ただし、この場合は自動消火しき
- 時間が経過し調理が終了するとチャイムが鳴ってお知らせします。
- 時間不足のときは改めて時間を「セット」してください。 〈ご注意〉

タイマー目盛を「10」以内に合わせるときは、一旦「10」以上に回して、もどしなが ら所定の目盛りに合わせてください。目盛「10」以内に直接合わせるとタイマーガ作 動せず、料理がこげたり、焼けすぎたりすることがあります。


#### 使用手順4

#### 付属品のご使用法

コンピネーションレンジには便利な調理器具が付属品としてついています。ちょっとした工夫で便利にお使いいただけますが、コンピネーションレンジ専用ですので他の器具にはお使いにならないようにお願いします。

#### ○オープンざら

- コンベック調理に使います。
- オーブンざらの3段同時使用が可能です。(オーブンざら(下段)とターンテーブルは同時使用できません)
- 食品はなるべく片寄らないように、平均に並べるようにしてください。
- コンビネーション調理、電子レンジ調理には使わないでください。
- クッキーやロールケーキなど水分の比較的少ない材料を全体に均一に広げてつくる料理はオープンざらをお使いください。



オープンざら(3枚)

#### 〇網

- コンベック調理に使います。
- 食品はなるべく片寄らないように、平均に並べるようにしてください。
- コンビネーション調理・電子レンジ調理には使わないでください。



# ○ターンテーブル

- どの調理にも使えます。
- ターンテーブルはターンテーブル台にのせて使ってください。
- コンベック調理でも1段分しかつぐらない場合は、ターンテーブルの方が焼ムラが少なくきれいに仕上がります。
- ターンテーブルとオーブンざら(上段)を同時に 使用することもできます。
- 調理する時は、中央付近、また数個ある場合は 同小円状に置いてください。
- ハンバーグなど水分の多い材料や、肉のかたまりなどを高温で焼く場合、または少量の材料を 焼く場合は、ターンテーブルをお使いください。




ターンテーブル(1枚)

#### 使用手順⑤


# 操作方法

#### 〈コンベック単独調理の場合〉



#### ●閲理の準備をします

- の電源プラグの接続を確認します。
- ②ガス元せんを開き、器具せんレバーを <u>開</u> (こします。(**通館**ランブが点灯します)



#### ●予熱をします

①サーモつまみを調理温度に合わせます。②タイマーつまみを [運統] に合わせます。

◎約7秒後にチッチッチッ・・・・・と音がして自動的に点火し、予熱が始まります。

#### 〈ご注意〉

点火の確認は調理ランプが点灯していることで確認してください。はじめてお使いになる場合や、ガス元せんを開け忘れた場合など、30秒以内に調理ランプが点灯しなかった場合は、スパークとガス回路(電磁弁)が自動的に止まります。再び点火操作を行うときは、ドアを少し開いた後、ドアを閉めてください。この場合は、ドアを閉めてから7秒後に自動点火が始まります。

④予熱が完了しますとコンベック調理ランブが 一度消灯しその後1分間に1~2回の割合で 点滅し合図をします。コールドスタートの場合は、②~@の操作は行いません。

#### 使用手順⑥



- ●材料を入れ、タイマーつまみを合わせます。
- ①料理に応じた付属品の皿を選び、材料を乗せます。
- ◎材料を庫内に入れオープンドアを閉めます。
- ③タイマーつまみを調理時間に合わせます。

- @タイマー目盛がもどりながら残り時間を示します。
- ⑤タレをぬるなどで調理途中にオープンドアを開き、引き続き加熱したいときは、オープンドアを閉じて再び加熱してください。
- \*調理途中でオープンドアを開いた場合は、タイマーは止まり、次にオープンドアを閉めると残りの時間分動きます。




- タイマーが切れたら取り出します。
- ①タイマーつまみが 正正 になるとチャイムが 鳴って知らせ、ガス燃焼とファンの回転が自 動的に止まります。
- ◎オーブンドアを開いて料理を取り出します。
- ③器具せんレバーを 止 にもどします。
- ④サーモつまみを <u>□</u> にもどします。
- ◎ガス元せんを閉めます。

#### 〈ご注意〉

長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。

#### 使用手順⑦


#### 〈電子レンジ単独調理の場合〉




- ●材料を入れ、オーブンドアを閉めます
  - ①電源プラグの接続と器具せんレバーガ <u></u> 正 になっていることを確めます。
  - ②ターンテーブルを庫内のターンテーブル台に 正しくセットします。
  - ◎材料を庫内に入れ、オーブンドアを閉めます。

#### 〈ご注意〉

必ずターンテーブルをお使いください。 調理する食品は中央付近、また数値ある場合は同心円上に置いてください。




- ●電子レンジ能力切替スイッチを合わせます
- ①電子レンジ能力切替スイッチを強か弱に合わせます。





8

**₽** □**N** 

- ●電子レンジタイマーつまみを合わせます
- ①電子レンジタイマーつまみを調理時間に合わ せます。








\*調理途中でオーブンドアを開いた場合は、電子レンジタイマーは止まり、次にオーブンドアを閉めて再び電子レンジスタートボタンを押すと、残りの時間分動きます。


- ●電子レンジタイマーが切れたら取り出します
- ①電子レンジタイマーが 正 になるとチャイムが鳴って知らせ、電波が自動的に止まります。
- ②オープンドアを開いて、料理を取り出します。

#### 使用手順®

#### 〈コンビネーション調理の場合〉



- 材料を入れ、オーブンドアを閉めます (ホットスタートの場合)
- ①材料を入れる前に、「コンベック単独調理の場合」に従って予熱をしておきます。(17ページ参照)
- ②予熱が終了したら材料を庫内に入れ、ドアを 閉めます。
- (コールドスタートの場合)
- ①電源プラグの接続を確認します。
- ②ガス元せんを開き、器具せんレバーを開きます。
- ◎材料を庫内に入れ、オーブンドアを閉めます。




- 電子レンジ能力切替スイッチを合わせます。
- ①電子レンジ能力切替スイッチを強か弱に合わ せます。




- ●電子レンジタイマーつまみを合わせます
- ①電子レンジタイマーつまみを調理時間に合わせます。

#### 使用手順回



- ・温度調節つまみとコンベックタイマーつまみを 合わせます
- の温度調節つまみを調理温度に合わせます。
- ②コンベックタイマーつまみを調理時間に合わ せます。



■電子レンジスタートボタンを押します電子レンジ調理ランブが点灯し、ダイマー目盛がもどり始めます。

- ●タイマーが切れたら料理を取り出します
- コンベックタイマーつまみ、電子レンジタイマーつまみの両方が 正 になる と、チャイムが鳴って知らせます。長く合わせた方のタイマーつまみが 正 になれば出来あがりです。
- ①オーブンドアを開いて、料理を取り出します。
- ❷器具せんレバーを□正□にもどします。
- ③温度調節つまみを 🔟 にもどします。
- ...のガス元せんを閉めます。

# 容器について

コンペック加熱と電子レンジ加熱では、加熱原理や調理温度がまったく異なりま すので、調理に使う容器や道具は正しく使わないと思わぬ失敗をすることがあり ます。

#### コンベック調理に向く容器


付属のクッキング冊や市販のオーブン料理用金属容器以外に次のようなものが使 えます。

超耐熱性ガラス容器



**南火用と表示のある市販の超耐** 熱ガラス容器等が適しています。 耐熱温度差120°C程度の耐熱ガ ラス容器は高温調理に使用する と割れることがあります。特に 超耐熱ガラス容器についている 透明ガラス蓋は耐熱温度差にご 注意ください。

耐熱性のある陶磁器



日常使用している皿やちゃわん 類は、急に冷やすと割れること ガありますのでご注意ください。 まだ、色絵付してあるものは熱 によってはげることがあります。

#### 金鷹容器



とってガプラスチックなどでで きているものは溶けたり変形し ますので使えません。

アルミホイル



ホイル焼きに利用したり、器の フタガわりに使えます。

#### 容器について②

## コンベック調理に向かない容器

#### 耐熱性のない ガラス容器



カットグラス、クリスタルガラ ス、強化ガラス。

耐熱温度差120℃前後の耐熱ガ ラス容器は高温調理に使用する と割れることがあります。

プラスチック類



コンベック加熱は高温になるだ め、プラスチック類の容器は加 熱に向きません

ラップ類



プラスチック、紙などの容器や、 ラップ紙は溶けたり焼けたりし ます。

## 電子レンジ調理に向く容器

#### 耐熱性ガラス容器

- ●キャヤロール
- 耐熱ガラス製のボール やカスタードカップ



電子レンジ加熱専用の耐熱性ガ ラス容器等が適しています。た だし、急冷急熱に注意してくだ さい。

#### 衛 磁 器

- 茶わん
- ●土なべ
- コーヒーカップ
- ●ミルクカップ



金銀の模様の入ったもの、ひび 模様や内側に模様の入つだもの はさけて、できるだけ白い無地 の陶器をお使いください。

※内側に色絵付してある陶磁器 の使用はさけてください。

● ラップの使用に あたつて



砂糖、油などが多く入った料理 は高温になり、ラップが溶ける ことがありますので、使用しな いでください。 この点にご注意いただければ、 フタなどとして使えます。

# 電子レンジ調理に向かない容器

木・竹の容器



カゴ、ブル等に針金を使ってい るものは焦げたり燃えたりする 場合があります。

漆 器



漆がはげたり食品ににおいが移 ったり、熱をもち、ひび割れ、変 色などが起こることがあります。

金属容器




電波を反射し透過しませんから 調理ができません。

強化ガラス カットグラス



ガラス自身の摩みの変化が大き いものや、ひずみのあるものは 割れやすいので使わないでくだ さい。

金粉・銀粉の ついた容器



火花がとんで黒ずみ、ハゲたり 割れたりします**。** 

塗料を塗った 紙 器



色やにおいが食品に移りますの で使わないでください。

#### 容器について④



金属と金属との間で火花がとんだりしますのでさけてください。

プラスチック 容 器



耐熱温度100で以下のポリエチレン、スチロール樹脂等はとけたり形がくずれたりします。また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものも焦げたり、ひびが入りますのでさけてください。

# コンビネーション調理に向く容器

付属のクッキング皿や市販のオーブン料理用金属容器以外に次のようなものが使えます。

超耐熱性 ガラス容器



電子レンジ調理、コンベック調 理の同時使用に向く容器として 適しています。 なおフタのない金属容器は料理

によって使うことがでできます。

耐熱性のある 陶 磁 器



# コンビネーション調理に向かない容器

コンベック調理や電子レンジ調理に向かない容器は使えません。

# 使用時のご注意

#### 1. コンベック調理の場合

①ご使用中やご使用直後にドアガラスに水 がかかると割れることがありますのでご 注意ください。




- ②ご使用中やご使用直後はドアとその周辺等は熱くなりますので、手を触れた りしないでください。とくに小さなお子様がいる家庭はご注意ください。
- ③料理の出し入れ時にドアガラスや金鷹部分に手が触れないようご注意ください。
- ④食品の出し入れは必ずホルダーをご使用 ください。
- ●庫内の容器は高温になっていますので、やけどしないようご注意ください。
- また付属の網等をご使用のときもクッキング皿と同じでホルダーをご使用ください。
- ●ぬれふきんを使うと蒸気が出てやけどを することがありますので、布木ルダーを 使うときは必ず乾いたものを使ってくだ さい。



⑤コンベック関理後、容器などを水につけたり、急冷しないでください。割れることがあります。


#### 使用時のご注意②

- ⑥容器は付属のクッキング皿や市販 のオーブン料理用金属容器以外は 超耐熱性のガラス容器か耐熱性の 陶磁器をお使いください。
- ●ブラスチック、紙などの容器およびラップ紙は絶対に使用しないでください。溶けたり、燃えたりすることがあります。



#### ⑦食品はできるだけクッキング皿に均一に置いてください。

- ◆1ヵ所に片寄るとクッキング皿が歪んだり、焼けむらの原因となります。
- 調理途中のお料理の出し入れはすみやかに行なってください。 タレをぬるときは一度庫内から出し、ドアを閉めてからぬり、再び庫内に入れるようにします。
- ●クッキング皿を入れる棚は3段あります。 お料理材料の量、高さなど種類によって適 当に使い分けてください。1段のみの場合 は下段を使用してください。



- 調理後庫内は保温に使用できますが、長す ぎますとできたての風味が損なわれること があります。できるだけ早く取り出してください。
- ●料理の形によってはムラ焼けすることがあります。途中で前後を入れかえたりしてください。熱風ガよく当たる側ガ早く焼けます。 パターロールなどのように山の形になっているものなどは途中で前後を入れ カえてください。
- 魚や肉などを焼く場合は、脂ののりぐあいや焼き温度によっては煙が出ることがありますので、十分換気をしてください。
- ●最初にお使いになるときは、まずカラ焼きをしてください。 クッキング皿、網などを入れて300℃で20分間程度庫内の空焼きをしてくだ さい。このとき煙と臭いがでますが異常ではありません。
- ■調理中はなるべくドアを開けないようにしてください。ドアを開けますと庫内の温度が急激に下がり、せっかくの料理をだいなしにすることがあります。


#### 使用時のご注意③

#### 2. 電子レンジ調理の場合


- ①使用の際にドアにふきんなどをはさんだ 状態で使用しないでください。
- ●電波もれの原因になります。



- ②アルミ箔、金串などの金属が庫内壁面や クッキング皿、網などの金属部に触れな いようにご注意ください。
- 接触部でスパークをおこし壁面などをき ずつけることがあります。
- ③摩内に食品を入れずに電子レンジスター トスイッチを押さないでください。
- ●空だきをしますと、庫内でスパークした り、マグネトロンの温度が異常に上昇し て寿命を縮めたり故障の原因になります。
- ④少量の食品(しゅうまい1個など)や乾燥 したもの(塩干物など)を長時間加熱しな いでください。
- ●空だきに近い状態になり、コゲたり燃え たりする場合があります。このような場 合は、コップ1杯の水を庫内に入れてお いてください。
- ⑤ビン詰など密封された食品は、フタをは ずすか、容器に移しかえて加熱してくだ さい。
- ●封を切らずにそのまま加熱すると、容器 をこわしたり、袋がはじけるおそれがあ ります。また□のせまい容器の場合、内 容物がふき出ることがありますので加熱 しすぎないようにしてください。







#### 使用時のご注意④

- ⑥卵など膜につつまれた食品、木の実など 般に包まれた食品は、加熱にコツガいり
- 卵黄をそのまま加熱する場合は、つまよ うじで卵黄膜を下まで数箇所をつついて から加熱してください。卵黄膜を破らな いと破裂することがあります。




ゆで卵は作れません。 電子レンジでは急激に加熱され破裂しま




ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼の再加 熱は破裂することがありますのでさけて ください。



●木の実(ぎんなん、栗など)は殻をとるか、 割れ目を入れてください。そのまま加熱 すると破裂することがあります。



- ⑦酒類や油類など引火性のある食品を加熱 する場合。
- ●金属類(金銀模様のある徳利、アルミ箔、 王冠) の使用はさけてください。金属間 で火花が飛びアルコールや油に引火する 危険があります。



#### 使用上のご注意⑥

#### ⑤時間をかけすぎないようにしてください。


●タイマーは短めにしてください。 チャイムが鳴った時点ででき上がりが不 十分の場合は更に時間を追加してください。


#### ⑤金属性の容器を、使用しないでください。

●金属容器は、電波を反射し、加熱できません。金銀の模様のある容器もさけてください。模様がはげたり、火花が出ることがあります。

#### ⑩乾燥を目的とした使用はおさけください。

●電子レンジを紙、布類等の乾燥に使用しますと、加熱時間の目安がないため、中のものを焦がしたり、器具をいためたりする原因になります。





# ⑪牛乳ビンや銚子など背の高い容器は、電子レンジ加熱した場合、上部が熱くなりますので注意しましょう。

- ●取り出すときにやけどをしないように注意してください。
- ◆牛乳ピンや哺乳ピンなどはそのままお子様に与えますと、やけどをすることがあります。上下を攪拌して温度を確かめてからあげてください。
- ●アルミホイルを使う場合、気をつけていてもスパークすることがありますが、 ⑦以外の場合は人体およびコンピネーションレンジにも何ら支障はありませ んので、あわてずにドアを開けてコンピネーションレンジを止めてから、ス パークしている部分の間隔をひろげてください。
- 電子レンジ加熱は、進行状態が見えないうえに急速にすすみますので、加熱物の量にあった正確な時間設定が必要です。

また、正確に計量を行ったり、量にあわせた時間調節を行うことを習慣づけましょう。

#### 使用上のご注意(6)

#### 3. その他の注意事項


①キャビネットや排気口の上から水をこぼ さないようにしてください。

スイッチの故障や漏電の原因になります。



#### ②電源コードのさしこみ部は常にきれいに してご使用ください。

●電源コードのさしこみ部に塩分の含まれたしよう油、調理用品などが付着した場合は、感電などの原因となりますのできれいにふきとってください。



#### ③長時間ご使用される場合は、必ず換気をしてください。

●器具を長時間ご使用される場合は、換気扇を回すかお部屋の窓を開けて換気をしてください。

#### ④キャビネットの上に物を置かないでください。

●キャビネットは温度が高くなりますので、上に品物を置くと変形したりいた んだりします。また、排気口もあり、その部分をふさぐと器具の故障の原因 になりますので絶対におかないでください。

# 日常の点検・手入れ

#### 点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日 常の点検以外はお買い求めの販売店 「または大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- ●点検で異常を見つけられたときは、 お買い求めの販売店または大阪ガス 支社に修理を依頼してください。
- ●手入れの前には必ずガス元せんを閉 じ、タイマーが「止」にもどってい ることを確認して、庫内に使用後の 余熱が残っている間に手入れしてく ださい。



#### 検 点

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- 器具の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものが置いていません か。
- 分布板、ファンなどが正しくセットされていますか。
- 庫内に多量の脂汚れがたまっていませんか。(多量の脂汚れがたまったまま使用 しますと脂汚れが燃えることがあります)
- 電源コードの被覆が破れていませんか。

#### 日常の点検・手入れ②

# お手入れ

- ●器具をいつも清潔に気持ちよくお使いいただくためには、日常のお手入れが大 切です。特に調理中に飛び散った油や、ふきこぼれた汁などは、早いうちにふ きとるようにしてください。汚れたまま使用すると、悪臭のもととなるばかり でなく汚れがこびりついてますますとれにくくなります。
- ご使用のあと、庫内に余熱が残っている間にお手入れしてください。
- あ手入れはタイマーが「止」にもどっていることを確かめてからおこなってく ださい。

#### 〈ご注意〉

- プラスチック部品や塗装面をベンジンやシンナー、強力オーブンクリーナ 一などでふかないでください。変形したり、溶けたりします。、
- 庫内のお手入れの際、ご使用直後は庫内が高温になっていますのでご注意 ください。

クッキング皿・網などはそのつどお手入れしていただくのがいちばんで す。中性洗剤で洗った後、乾いた布で十分水気をとっておいてください。

庫内底板、ドア内ガラスは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布やナ

〈ご注意〉

- みがき粉や金属タワシなど を使用すると、傷がつき、 特にガラス部分は破損の原 因となります。
- 洗った後は、洗剤分や水分 をよくふきとつてください。



き

き

庫内底板やドア内ガラスの頑固な汚れは強力オープンクリーナーを吹き つけ(または塗付)、しばらくしてからふきとつてください。 ナイロンタワシなども併用してください。

#### 〈ご注意〉

- 強力オープンクリーナーを使うと手が荒れることがありますので、 注意事項をよく読んでから取り扱ってください。
- 器臭の表面はときどき乾いた布でよく拭いてください。 汚れのとれ にくいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分水気をと っておいてください。

#### 日常の点検・手入れ③

### 庫内の部品のはずし方

- ●庫内の部品を取りはずすとお手入れがしやすくなります。
- 部品の取りはずし順序は、
  ① ターンテーブル台
  ② 分布板
  ③ ファンです。お手入れ後は、この逆の順序で取り付けてください。
- ●取りはずした部品は元の状態に正しく取り付けてください。正しく取り付けないと音が出たり、故障の原因となります。
- ターンテーブル台 持ち上げるだけで簡単にはずれます。
- 分布板分布板固定ビス(4本)をはずし、 手前に引くとはずれます。
- ○ファン ファンを片手でしっかりと押さえ、 締めつけキャップを矢印の方向 (左)へ回し、キャップをはずして ください。次にファンを手前に引 けば取りはずせます。

#### 〈ご注意〉


締めつけキャップはかたく締まっていることがありますので、ゆるんだはずみでケガをしないようご注意ください。 また、ファンを変形させないようにご注意ください。


#### ファンの取り付け方

ファンをシャフトにさしこんでください。(シャフトの切欠きとファンのシャフト穴の切欠きをあわせて、ファンを押し込んでください)締めつけキャップを右回しに十分締めつけてください。

#### 〈ご注意〉

ファンの手入れをしたあとや器具 使用の前には、必ずファンが取り 付けてあることを確認してから器 具を使用してください。






#### 日常の点検・手入れ④

グリスフィルター 持ち上げるだけで簡単にはずれます。

#### 〈ご注意〉

グリスフィルターはときどき点 検しお手入れをしてください。 グリスフィルターが目詰りしま すと過熱防止スイッチが作動し 器具が使用できなくなります。 グリスフィルターの手入れをし たあとは必ずグリスフィルター を後部のケースに入れて器具を 使用してください。



# 故障・異常の見方け方と処置方法

#### ■ 故障・異常の見分け方と処置について

現象原因	点火しない・点火しにくい	着火(火移り)しにくい	異常な音をだてて黙える	使用中に消火した・消火しやすい	屋内灯が点灯しない	事内温度があがらない	ターンテーブル・ファンガ回らない	ターンテーブルから異音がでる	ファンから異音がでる	トプサな	電子レンジ間理ランプが点灯しているが熱くならない	ル内でスパークする	処 管 方 法	参照ページ
ガス元せんの開き忘れ・開き 不十分	0	0		0		0							器具せんレバーを一たん閉じて からガス元せんを全関にする	Z
ガス圧が低すぎる	0	0	0	0		0		L					ゴム管の折れ曲りを点検する。	/
電源プラグを差していない	0				0	0	0			0			電源プラグをコンセントにし っかり差し込む	11
配管中に異物付着・つまり	0	0	0	0.		0							点検を依頼する	Z
点火装置の電極部の汚れ	0			0									点検を依頼する	$\angle$
ターンテーブル台の取付不良			Ī		Γ	Γ		0					正しく取り付ける	/
分布板の取り付け不良							Γ		0			0	正しく取り付ける	8
ファン締めつけキャップの 締めつけ不良	Ť	T					Γ	Ī	0			0	しつかりと締め直す	8
モーターの故障	T		ĺ		Г	T .	0		Π				点検を依頼する	$\mathbb{Z}$
フィルターづまり・ノズルブ まり	0	0	0	0		0	-						点検を依頼する	$\mathbb{Z}$
ノズルへの逆火	_	T	0					T					点検を依頼する	1
パーナー安全装置の作動・故障	0	Τ	T	0	Τ	0	Γ						点換を依頼する	/
点火装置の故障	0		Τ	0			T	T	Т		Г		点検を依頼する	$\mathbb{Z}$
器具せんの故障	0	+	-	T		<b> </b>		T	T				点換を依頼する	
<b>庫内灯電球切れ</b>	T	1			0		1	Τ	T		Γ	Γ	應内灯電球交換(20W)	V
器具内のガス弁の故障	С	,	t	T	T	0	1		T				点検を依頼する	
ドアが確実に誘まっていない	C	,	t	T	T	T	C		T	0		Ì	ドアを確実に閉める	
金属性の容器で食品がおあわ れている	Ť	†	T	T	T	1	T	†	T	1	0	0	容器を取り替える	2
金粉・銀粉の容器を使用している	$\dagger$	†	t	T	T	1	T	T	T		Τ	0	容器を取り替える	2
いる 針金で編んだ金網など金属を 利用した容器を使用している	t	+	+	+	$\dagger$	+-	t	$\dagger$	T	+	T	10	容器を取り替える	2

〈ご注意〉器具内部は高電圧がかかっていて危険ですから、ケーシングのネジをはずしてご自分で修理されることは絶対にしないでください。

# アフターサービスのお申し込み

# サービスのお申し込み

- 36ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、も しくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡 いただくときは、次のことをお知らせください。
  - (1) 品 名…… (コンビネーションレンジ)
  - ② 品 番……左側面に貼付してあります。

(例)

## (4)21-505(U)

大阪ガス株式会社 08

(3) 現 象……(できるだけ詳しく)

(4) 道 順…… (できるだけ詳しく)

#### 転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

#### 保証書について

●この器具には保証書がついています。

このガスコンビネーションレンジは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


# 長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのち、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、湿気やほこりに注意してください。

# 特 長

- コンベックに電子レンジ機能を付加し、一層幅の広い調理機能とスピートと便利さ及び省エネ性を追求した製品です。
- **2** 電子レンジの出力を600Wとし、さらにスピードアップを計りました。
- **3** 電子レンジに弱の出力 (250W相当) を付加し、**調理機能**の拡大を計りました。
- **4** ターンテーブル方式を採用し、電子レンジの調理機能のアップを計りました。ターンテーブルは、コンペックにも使用できます。
- コンベック調理の場合は、オーブン皿を3段まで同時使用可能とし、 多量の調理ができます。

# 外形寸法図と仕様一覧表



			•										
外寸	高	à	530										
外法	- 4	9	580										
形豐	奥	行	575 525(ドアーとってを除く)										
磨寸	高	ż .	285										
摩内有効	4	8	300										
一一一一一一	奥	行	290										
重		量(kg)	49										
接	ガ	ス	9.5㎜ φゴム管										
続	覆	戾	AC100V 60Hz										
消	<b>雷</b> ガ	ス量ー	6 C	13 A	6 A	LPG							
75	jį /J	^ # [		5,300kcal/h		0.44kg/h							
消電	同時	使用		125	OW								
끙	コンク	マック	100W										
₽Ŵ	電子し	ノンジ	1200W										
高	周 波 出	力(W)	600W(弱250W相当)										
電源	コードの長	き(m)	2 m										
何	属	20		ブ皿(3枚)、網(3 グ皿ホルダー(1個		-ブル(1枚)							

まねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火 気に注意して)、大阪カス支社にご連絡ください。